

## Инструкция по заправке картриджа: ОКИ С-9600

Тонерные картриджи серии Okidata C9600 рассчитаны на 15000 страниц при 5%. Они совместимы с машинами C9600 и C9800. Оригинальные номера: 42918904 (чёрный), 42918903 (синий), 42918902 (красный) и 42918901 (жёлтый). На картридже находится чип, который нужно менять каждый цикл.



- 1) На противоположной от синей рукоятки сторонке надавите на зубцы на боковой крышке. Снимите крышку.
- 2) Удалите весь тонер из бункера.



3) Засыпьте новый тонер Okidata C9600.

4) Замените боковую крышку.



5) Отклейте цветной ярлычок.

6) Снимите крышку чипа. Замените чип.



7) Поставьте на место крышку чипа, наклейте ярлычок.