

Инструкция по заправке картриджа CANON E16

1) Картридж состоит из двух частей. Для разборки картриджа вставляем отвертку под клипсу между верхней и нижней половинкой картриджа, лучше начинать со средних клипс (см. рисунок). Нажимаем пальцем на клипсу, толкая ее немного вперед. В этот момент поворачиваем отвертку и клипса выходит из зацепления. Освободить защелки картриджа и вскрыть его (см. Рис. 1, 2, 3 и 4).



2) Для разборки картриджа необходимо завернуть шторку фотобарабана, либо снять ее (см. Рис. 5) это значительно облегчит работу.



3) Разделяем половинки картриджа. Осторожно кладем верхнюю половинку картриджа на стол, не переворачивая ее, так как там может быть некоторое количество тонера. Лучше всего постучать по ней отверткой, чтобы тонер осыпался (см. Рис. 6).

4) Очистить корпус картриджа от остатков тонера сухим сжатым воздухом (см. Рис. 7 и 8).



5) Удалить оси фотобарабана. Стараясь не повредить корпус картриджа, с помощью острогубцев снять одну ось барабана (см. Рис. 9), вторую ось фотобарабана аккуратно подковырнуть отверткой и извлечь, стараясь не отломать усики крепления оси (см. Рис. 10).



6) Очистить от остатков тонера контактную группу оси фотобарабана (см. Рис. 11).

7) Удалить фотобарабан. Кончиками пальцев взять фотобарабан за шестерню и приподнимая вверх извлечь из картриджа (см. Рис. 12).



8) При необходимости замены дозирующего и ракельного лезвий, необходимо выкрутить с помощью крестовидной отвертки четыре винта и снять их (см. Рис. 13, 14 и 15). При снятии необходимо быть осторожным и не сломать крепления на поверхности бункера.

9) При повторной установке дозирующего лезвия, необходимо провести дополнительное уплотнение (см. Рис. 16).



10) Снять распорную втулку контактной группы магнитного вала и извлечь магнитный вал (см. Рис. 17 и 18). При извлечении не потеряйте следующие детали (см. Рис. 19).



11) Очистить магнитный вал от остатков тонера сжатым воздухом. В случае необходимости, заменить оболочку магнитного вала, выдавив магнитным сердечником контактную втулку, для этого, слегка ударить по обратной стороне магнитного вала (см. Рис. 20). При установке магнитного вала, нужно быть осторожным с электрическим контактом (см. Рис. 21 и 22).

12) С помощью шила или отвертки вставить фетровые уплотнители магнитного вала (см. Рис. 23).



13) Надеть на ось магнитного вала: распорную втулку, шестерню привода и боковой стабилизатор.

14) Установить на место магнитный вал. Присыпать рабочую поверхность фотобарабана старт-пудрой и установить его в корпус картриджа, зафиксировав его осями. Затем прокрутить против часовой стрелки за шестерню фотобарабан 2-3 раза и сдуть с него сжатым воздухом остатки старт-пудры;

ВНИМАНИЕ! При установке магнитного вала (см. Рис. 25) будьте внимательны, отверстие в боковой крышке и штырек магнита должны совпасть.

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы провести отпечаток тест-страницы после сборки картриджа нужно равномерно насыпать немного тонера на магнитный вал, и прокрутить его в направлении “от себя” так, чтобы тонер распределился по всей поверхности магнитного вала. РИС.25 Отложить эту часть корпуса картриджа в сторону.

15) Извлечь вал первичного заряда, выставив его из креплений на обоих концах. Если он не нуждается в замене, очистить его от загрязнений тонером с помощью сжатого воздуха и специального очистителя (см. рис. 26).

16) Ватными тампонами, пропитанными спиртовым раствором протереть посадочные втулки вала первичного заряда: правую (см. Рис. 27) и левую (см. Рис. 28).

17) Установить контрольную чеку.

ВНИМАНИЕ! При установке свободный конец чеки должен быть направлен в противоположную сторону от шестерни привода мешалки тонера.



18) Установите обратно вал первичного заряда. При установке необходимо смазать оси ролика токопроводящей смазкой.

ВНИМАНИЕ! При установке вала первичного, изначально необходимо установить правый конец вала со стороны контакта (см. Рис. 29) и лишь затем второй конец вала. Признаком правильной установки служит щелчок фиксатора.



19) Заправьте тонер типа CANON E16 в количестве 150гр. (см. рис. 30) и закройте отсек пробкой бункера тонера (см. Рис. 31).

20) Соедините половинки картриджа, поставив выдавленные втулки на место (см. Рис. 32).

ВНИМАНИЕ! В конце сборки не забудьте поставить на место шторку фотобарабана.