

Инструкция по заправке картриджа: Xerox Phaser 7700



Xerox Phaser 7700

Тонер-картриджи Xerox Phaser 7700 рассчитаны на 5000; 12000 страниц (чёрные) и на 4000; 10,000 страниц (цветные). Оригинальные номера: 016-1882-00 (чёрный) 5000 копий, 016-1947-00 (чёрный) 12000 копий, 016-1879-00 (синий) 4000 копий, 016-1944-00 синий 10000 копий, 016-1880-00 (красный) 4000 копий, 016-1945-00 красный 10000 копий, 016-1881-00 желтый 4000 копий и 016-1946-00 желтый 10000 копий. Используйте две бутылки для картриджей высокого объёма. Чипы не используются.

- 1) Удалите чеку с цветной крышки.



2) Снимите боковую крышку.



3) Пропылесосьте тубу, заправьте новым тонером.



4) Поставьте крышку на место, наклейте новую чеку.

