

## Инструкция по заправке картриджа: Kyocera TK-112/TK-332

Инструкция по заправке картриджами Kyocera TK-112 (используются в моделях Kyocera Mita FS-720, 820 и 1016) и TK-332 (используются в моделях Kyocera Mita FS-4000).



### Kyocera TK-112

Картриджи серии Kyocera TK-112 используются в моделях FS-720, 820 и 1016. Они рассчитаны на 6000 страниц при 5% покрытии. Также существуют картриджи TK-112E и TK-110, которые продаются в Европе (3000 и 6000 соответственно). Чипа в картридже нет.

Извлеките пробку. Вычистите оставшийся тонер.



Убедитесь, что тонерный порт закрыт, засыпьте тонер ТК-112.



Переустановите пробку.



## Кюсера ТК-332

Тонер-картриджи серии Кюсера ТК-332 используются в машинах FS-4000. Они рассчитаны на 20000 страниц при 5% покрытии. Тонер-картридж продаётся бутылкой для отработанного тонера и очистителем решётки коронирования. Чип на картридже нужно заменять каждый цикл. Принтер продаётся с картриджем стартёром, который рассчитан на 10000 копий. Расходные материалы для этого картриджа также совместимы с моделями:

FS-2000 OEM ТК-312 (США) & ТК-310 (Европа) тонер-картридж рассчитан на 12000 страниц

FS 3900 OEM ТК-322 (США) & ТК-320 (Европа) тонер-картридж рассчитан на 15000 страниц

FS 4000 OEM ТК-332 (США) & ТК-330 (Европа) тонер-картридж рассчитан на 20000 страниц

Выньте пробку. Вычистите весь оставшийся тонер.



Убедитесь, что тонерный порт закрыт, засыпьте туда тонер ТК-332.



**Вставьте на место пробку.**



**Прочистите или замените бутылку для отработанного тонера.**

