

## **Обнуление счетчика фоторецептора Minolta-QMS 2300 и Epson AcuLaser-C900/1900**

Фотовал проходит порядка 2-х сроков «жизни», при нормальном качестве печати. Для обнуления счетчика фоторецептора следует произвести следующие действия.



Под пластинами (фото) находится предохранитель: 0,125 А. При замене, принтер определит как новый фоторецептор. Также можно сделать более быстрый вариант, вставляете жучек, запускаете принтер, проходите первый запуск, выключаете принтер, снимаете жучек.

Механизм обнаружения нового фоторецептора принтер производит так: При запуске принтера он производит тест фоторецептора, если обнаруживается что предохранитель не проплавлен, то принтер принимает фоторецептор как новый, прожигает предохранитель и обнуляет счетчик.